

FICHE D'ENTRETIEN ONDERHOUDSFICHE MAINTENANCE SHEET

Remplacement des cartouches et entretien courant · Vervanging van de patronen en gewoon onderhoud · Cartridge replacement and routine maintenance

FLOW / MINEROS 2.0

Osmoseur 1200 GPD – cartouches CP, RO, TC ou TC-M

Osmosetoestel 1200 GPD – patronen CP, RO, TC of TC-M

1200 GPD RO unit – CP, RO, TC or TC-M cartridges



LANGUES · TALEN · LANGUAGES

FR

Fiche d'entretien

Français – Osmoseur 1200 GPD – cartouches CP, RO, TC ou TC-M

PAGE
2

NL

Onderhoudsfiche

Nederlands – Osmosetoestel 1200 GPD – patronen CP, RO, TC of TC-M

PAGINA
3

EN

Maintenance sheet

English – 1200 GPD RO unit – CP, RO, TC or TC-M cartridges

PAGE
4



FLOW / MINEROS 2.0

Osmoseur 1200 GPD – cartouches CP, RO, TC ou TC-M



⚠ Débranchez toujours l'appareil et fermez l'arrivée d'eau avant toute intervention.

DURÉE DE VIE DES CARTOUCHES

Cartouche	Durée de vie	Capacité
CP – Filtre composite (n° 1)	24 mois	4 000 L
RO – Membrane osmose inverse (n° 2)	48 mois	8 000 L
TC / TC-M – Post-filtre (n° 3)	24 mois	4 000 L

- Le voyant vous alerte dès que la **première des deux limites** (durée ou volume) est atteinte.
- Ces durées sont des valeurs moyennes : une eau chargée ou une forte consommation peut les raccourcir. Si le débit baisse nettement ou si le goût change, remplacez la cartouche sans attendre.
- Utilisez exclusivement des cartouches d'origine : www.aquacycle.be (BE, NL, DE, LU) – www.josmose.fr (FR, CH, ES, IT, PT).

QUAND REMPLACER ?

Signal	Signification	Action
Voyant filtre rouge clignotant	Durée de vie ≤ 5 %	Commandez la cartouche
Voyant filtre rouge fixe + 10 bips	Cartouche expirée	Remplacez-la puis faites un RESET. Sans RESET, l'appareil cesse de produire de l'eau un mois plus tard.

RÉINITIALISATION DU COMPTEUR (RESET)

- Maintenez le bouton « Reset » enfoncé 3 secondes : l'appareil passe en mode réinitialisation.
- Appuyez brièvement sur « Reset » pour passer d'une cartouche à l'autre. Le voyant sélectionné clignote.
- Cartouche remplacée sélectionnée : maintenez « Reset » 3 secondes pour confirmer. Le voyant repasse au bleu.

REMPACEMENT D'UNE CARTOUCHE

1 Fermez l'arrivée d'eau (vanne de dérivation).	2 Ouvrez le robinet d'eau osmosée pour faire chuter la pression, puis attendez que l'eau cesse de couler.
3 Débranchez l'alimentation électrique.	4 Retirez le couvercle avant.
5 Tournez la cartouche usagée d'un quart de tour (sens inverse des aiguilles d'une montre) et retirez-la, avec la clé levier si nécessaire. Épongez l'eau résiduelle.	6 Retirez l'emballage de la nouvelle cartouche, insérez-la à fond et tournez-la d'un quart de tour (sens des aiguilles d'une montre).
7 Essuyez le logement, remettez le couvercle.	8 Fermez le robinet, puis rouvrez l'arrivée d'eau.
9 Rebranchez l'alimentation.	10 Faites un RESET de la cartouche remplacée (voir ci-dessous).
11 Autonettoyage de 25 s : n'utilisez pas le robinet.	12 Laissez couler l'eau 2 à 3 minutes et vérifiez l'absence de fuite.

⚠ Respectez l'ordre des cartouches : CP en position 1, RO en position 2, TC ou TC-M en position 3.

ABSENCE PROLONGÉE

- Absence de plusieurs jours : fermez la vanne de dérivation et débranchez l'appareil.
- Plus de 3 semaines : retirez les cartouches et conservez-les au réfrigérateur (pas au congélateur), dans un emballage fermé.
- Au retour : remettez les cartouches, rouvrez l'eau, rebranchez et laissez couler l'eau 2 à 3 minutes avant de la consommer.

NETTOYAGE ET CONTRÔLES

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux légèrement humide, sans produit abrasif ni solvant. Ne projetez pas d'eau sur l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuite aux raccords et l'état du câble et de l'adaptateur.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est ni plié ni obstrué.

SUIVI DES REMPLACEMENTS

Date	Cartouche(s) remplacée(s)	Remarques



FLOW / MINEROS 2.0

Osmosetoestel 1200 GPD – patronen CP, RO, TC of TC-M



⚠ Haal altijd de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer vóór elke ingreep.

LEVENSDUUR VAN DE PATRONEN

Patroon	Levensduur	Capaciteit
CP – Composietfilter (nr. 1)	24 maanden	4 000 l
RO – Omgekeerde-osmosemembraan (nr. 2)	48 maanden	8 000 l
TC / TC-M – Nafilter (nr. 3)	24 maanden	4 000 l

- Het lampje waarschuwt u zodra de eerste van beide limieten (tijd of volume) bereikt is.
- Dit zijn gemiddelde waarden: sterk belast water of een hoog verbruik kan ze verkorten. Als het debiet duidelijk daalt of de smaak verandert, vervang het patroon dan meteen.
- Gebruik uitsluitend originele patronen: www.aquacycle.be (BE, NL, DE, LU) – www.josmose.fr (FR, CH, ES, IT, PT).

WANNEER VERVANGEN?

Signaal	Betekenis	Actie
Filterlampje knippert rood	Levensduur ≤ 5 %	Bestel het patroon
Filterlampje continu rood + 10 piepjes	Patroon verstreken	Vervang het en voer een RESET uit. Zonder RESET stopt het toestel een maand later met water produceren.

DE TELLER RESETTEN (RESET)

- Houd de knop "Reset" 3 seconden ingedrukt: het toestel gaat in resetmodus.
- Druk kort op "Reset" om van het ene patroon naar het andere te gaan. Het geselecteerde lampje knippert.
- Vervangen patroon geselecteerd: houd "Reset" 3 seconden ingedrukt om te bevestigen. Het lampje wordt weer blauw.

EEN PATROON VERVANGEN

1 Sluit de watertoevoer (aftakkraan).	2 Open de osmosewaterkraan om de druk te laten zakken en wacht tot het water niet meer loopt.
3 Haal de stekker uit het stopcontact.	4 Verwijder het voorpaneel.
5 Draai het gebruikte patroon een kwartslag tegen de klok in en verwijder het, zo nodig met de patroonsleutel. Dep het restwater op.	6 Haal het nieuwe patroon uit de verpakking, steek het er volledig in en draai het een kwartslag met de klok mee.
7 Veeg de patroonruimte droog en plaats het voorpaneel terug.	8 Sluit de kraan en open de watertoevoer opnieuw.
9 Steek de stekker weer in het stopcontact.	10 Voer een RESET uit van het vervangen patroon (zie hieronder).
11 Zelfreiniging van 25 s: gebruik de kraan niet.	12 Laat het water 2 tot 3 minuten lopen en controleer op lekken.

⚠ Respecteer de volgorde: CP op positie 1, RO op positie 2, TC of TC-M op positie 3.

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

- Afwezigheid van meerdere dagen: sluit de aftakkraan en haal de stekker uit het stopcontact.
- Meer dan 3 weken: verwijder de patronen en bewaar ze in de koelkast (niet in de diepvriezer), in een gesloten verpakking.
- Bij terugkeer: plaats de patronen terug, open het water, steek de stekker in en laat het water 2 tot 3 minuten lopen voor u het drinkt.

REINIGING EN CONTROLES

- Reinig de buitenkant met een zachte, licht vochtige doek, zonder schuurmiddel of oplosmiddel. Spuit geen water op het toestel.
- Controleer regelmatig de aansluitingen op lekken en de staat van het snoer en de adapter.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang niet geknikt of verstopt is.

OVERZICHT VAN DE VERVANGINGEN

Datum	Vervangen patroon/patronen	Opmerkingen



FLOW / MINEROS 2.0

1200 GPD RO unit – CP, RO, TC or TC-M cartridges



⚠ Always unplug the appliance and close the water supply before any work.

CARTRIDGE LIFE

Cartridge	Life	Capacity
CP – Composite filter (no. 1)	24 months	4,000 L
RO – Reverse osmosis membrane (no. 2)	48 months	8,000 L
TC / TC-M – Post-filter (no. 3)	24 months	4,000 L

- The indicator alerts you as soon as **the first of the two limits** (time or volume) is reached.
- These are average values: heavily loaded water or high consumption can shorten them. If the flow drops noticeably or the taste changes, replace the cartridge straight away.
- Only use original cartridges: www.aquacycle.be (BE, NL, DE, LU) – www.josmose.fr (FR, CH, ES, IT, PT).

WHEN TO REPLACE?

Signal	Meaning	Action
Filter indicator flashing red	Life ≤ 5%	Order the cartridge
Filter indicator steady red + 10 beeps	Cartridge expired	Replace it, then perform a RESET. Without a RESET, the appliance stops producing water one month later.

RESETTING THE COUNTER (RESET)

- Press and hold the "Reset" button for 3 seconds: the appliance enters reset mode.
- Press "Reset" briefly to move from one cartridge to the next. The selected indicator flashes.
- With the replaced cartridge selected, hold "Reset" for 3 seconds to confirm. The indicator turns blue again.

REPLACING A CARTRIDGE

1 Close the water supply (feed valve).	2 Open the purified water faucet to release the pressure, then wait until the water stops flowing.
3 Unplug the power supply.	4 Remove the front cover.
5 Turn the used cartridge a quarter turn anticlockwise and remove it, using the cartridge wrench if necessary. Wipe up any residual water.	6 Unpack the new cartridge, push it fully in and turn it a quarter turn clockwise.
7 Dry the compartment and refit the cover.	8 Close the faucet, then reopen the water supply.
9 Plug the power supply back in.	10 RESET the replaced cartridge (see below).
11 25 s self-cleaning: do not use the faucet.	12 Let the water run for 2 to 3 minutes and check for leaks.

⚠ Respect the order: CP in position 1, RO in position 2, TC or TC-M in position 3.

PROLONGED ABSENCE

- Away for several days: close the feed valve and unplug the appliance.
- More than 3 weeks: remove the cartridges and store them in the refrigerator (not the freezer), in closed packaging.
- On your return: refit the cartridges, turn the water on, plug in and let the water run for 2 to 3 minutes before drinking it.

CLEANING AND CHECKS

- Clean the outside with a soft, slightly damp cloth, without abrasives or solvents. Do not spray water on the appliance.
- Regularly check the connections for leaks and the condition of the cord and adapter.
- Make sure the drain tube is neither kinked nor blocked.

REPLACEMENT LOG

Date	Cartridge(s) replaced	Notes